DocuPrint 340A ESC/P エミュレーション 設定ガイド

「NetWare」は、Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名、フォント名および会社名は各社の登録商標または商標です。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

[XEROX] [The Document Company] [Ethernet(イーサネット)] [ContentsBridge] [PDF Bridge] は登録商標です。

[DocuWorks] [CentreWare] は商標です。

はじめに

このたびは DocuPrint 340A をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本書では、ESC/P エミュレーションについて記載しています。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読みください。

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および DocuPrint 340A の基本操作を習得されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

目次

★ 章	ニユど	ル体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 み方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
半言	うりご	め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1		ュレーションを使用するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	1.2	ESC/P のモードメニュー画面8フォントについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	1.3	サオントキャッシュ1排出機能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	1.4	79フォースの他の印刷機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	ESC 2.1	/P モードの設定 ······ 13 モードメニューについて····· 13 本機のメニュー ···· 13 モードメニューについて 13
	2.2	ESC/P モードメニューの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	2.3	ESC/P モードのリストについて・・・・・・・・25 ESC/P モードのリスト・・・・・・・・25 プリント方法・・・・・・26
3	3.1	/P モード関連資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 倍率値一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 用紙サイズと印字可能桁数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
索引	• • •	33
商品	品のお	問い合わせ先について
ŧ-	-ドメ	ニュー一覧(ESC/P)

マニュアル体系

本機に同梱されているマニュアルと記載内容

セットアップ & クイックリ ファレンスガイド	本機の設置手順、用紙のセット方法、困ったときの対処方法などを説 明しています。
CentreWare の CD-ROM 内 のマニュアル(HTML 文書)	プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバーおよび弊社ソフトウエアのインストール方法を説明しています。
CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ	CentreWare Internet Services の項目や各機能の設定方法を説明しています。
プリンタードライバーのオン ラインヘルプ	プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法を説明しています。
ユーザーズガイド (PDF)	印刷設定の説明や、操作パネルのメニュー項目、日常管理について、 詳しく説明しています。 (このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内の機種固有マニュ アルの中に格納されています。)
各エミュレーション設定ガイド (PDF)	ART IV、ESC/P、201H、HP-GL、HP-GL/2 の各エミュレーションについて説明しています。 (このマニュアルは、CentreWare の CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に格納されています。)

オプション製品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

PostScript Driver Library CD-ROM 内のマニュアル (PDF)	PostScript [®] プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目を説明しています。 (PostScript Driver Library CD-ROM は、PostScript ソフトウエアキットに同梱されています。)
設置手順書	各オプション製品の設置手順を説明しています。
商品マニュアル (必要に応じて 購入してください)	プリンター(プロッター)制御言語のコマンドなどを説明したマニュ アル(リファレンスマニュアル(ART IV 対応)など)です。

補足

・PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe® Acrobat® Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、CentreWare の CD-ROM を使って、まず Acrobat Reader をインストールしてください。

本書の読み方

前提知識

本書の内容は、お使いの OS(オペレーティングシステム)の環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。お使いの OS の基本的な知識や操作方法については、OS に付属の説明書をお読みください。

本書の構成

本書は、以下の構成になっています。

1. エミュレーションを使用するには

使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、エミュレートするプリンターなど について説明しています。

2. ESC/Pモードの設定

ESC/P エミュレーションを使用するための、プリンターでの設定について説明しています。

3. ESC/Pモード関連資料

倍率値や、各用紙サイズでの印字可能桁数などについて説明しています。

本書の表記

- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 総称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照『 』: 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。

[] : コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示される項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート /

リスト名を表します。

〈 〉 : キーボード上のキーや、プリンターのハードウエアボタン、ランプ

などを表します。

1 エミュレーションを使用するには

1.1 エミュレーションについて

本機で使用できるプリント言語の ESC/P エミュレーションについて説明します。

プリントデータはある規則(文法)に従ったデータになっています。本機では、この規則 (文法)をプリント言語といいます。

本機が対応しているプリント言語は、ページ単位にイメージを作るページ記述言語と、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーションに分類できます。なお、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることをエミュレートするといいます。

エミュレーションモード

本機が対応するページ記述言語以外のデータを印刷するときは、本機をエミュレーションモードにします。本機には、複数のエミュレーションモードがあります。その中の ESC/Pエミュレーションモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。

エミュレーションモード	エミュレートするプリンター
ESC/Pエミュレーションモード (ESC/Pモード)	VP-1000

ホストインターフェイスとエミュレーション

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。プリント言語に対応しているホストインターフェイスは、次のとおりです。

- ・パラレルポート
- ・LPD ポート
- ・NetWare ポート
- ・SMB ポート
- ・IPP ポート
- ・USB ポート
- ・Port9100 ポート

プリント言語の切り替え

本機は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の 切り替えができるようになっています。

対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。

コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 取ると、対応するプリント言語に切り替えます。

自動切り替え

ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。そして、対応するプリント言語に切り替えます。

インターフェイス従属

操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データを受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えます。

ESC/P のモードメニュー画面

ESC/P エミュレーションモード固有の項目を設定する画面です。ESC/P のモードメニュー画面を表示するには、〈メニュー〉ボタンを押し、[プリントゲンゴノ セッテイ] で [ESCP] を選択してください。

ESCP プリント キノウ メニュー

参照

・ESC/P のモードメニュー項目:「2 ESC/P モードの設定」(P. 13)

1.2 フォントについて

ここでは、ESC/Pエミュレーションから使用できるフォントについて説明します。

使用できるフォント

ESC/P エミュレーションでは、以下のフォントが使用できます。

アウトラインフォント

和文

- · 明朝
- ・ゴシック

欧文

- ・ローマン
- ・サンセリフ
- · OCR-B

ユーザー定義文字(外字)

本機では、ユーザー定義文字(外字)を使用できます。ユーザー定義文字は、メモリーにしか格納できません。このため、電源を切ると消去されます。ただし、オプションの内蔵増設ハードディスクを装着すると、ユーザー定義文字はハードディスクに格納されるため、電源を切っても保持されます。ハードディスクに登録できるユーザー定義文字の容量は、メモリー格納時と同じ容量です。

ユーザー定義文字を格納するメモリーの容量は、ほかのユーザー定義データの容量と合わせた値を、操作パネルから設定できます。この値は、電源を切っても保持されます。

ユーザー定義文字は、ビットマップフォントとして登録されます。ユーザー定義文字は、各プリント言語の間で共有されません。

フォントキャッシュ

高速印刷を実現するために、ある程度の大きさまでのアウトラインフォントについては、フォントキャッシュを実行します。アウトラインフォントを印字するときには、一度、ビットマップの形式に変換されます。この処理時間をできるだけ短縮するために、処理後のビットマップ形式のデータを、メモリーに保存しておきます。これをフォントキャッシュといいます。

保存されたビットマップ形式のデータは、電源を切ったり、システムリセットをしたりすると、消去されます。

1.3 排出機能について

排出機能について説明します。排出機能には、次の2種類があります。

- ・ 残ったデータを強制排出する場合
- プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

残ったデータを強制排出する場合

ESC/P エミュレーションモードでは、1 ページ分のデータがすべてそろうまでデータは 排出されません。パラレルインターフェイスの場合、データの最後がページの途中で終了 してしまうと、[ジドウ ハイシュツ ジカン] で設定されている時間が経過するまで次の データ待ちになります。ディスプレイには「データ マチデス」が表示されます。

強制排出は、このようなときに自動排出時間を待たないで、プリンター内のデータを強制 的に印刷する操作です。

操作手順は次のとおりです。

補足

・ ディスプレイに「データ マチデス」が表示されている場合、次のジョブを送信すると正常に印刷され ないことがあります。 次のジョブは、強制排出後、または自動排出時間が経過してから送信してください。


- ・ 自動排出時間:『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』
- 1. 右記のディスプレイ状態で〈排出/セット〉 ボタンを押します。

印刷が開始されます。

印刷が終了すると、「プリント デキマス」の 表示になります。

注記

・共通メニュー項目の [プリントモード シテイ] が [ジ ドウ] の場合、「データ マチデス」と表示されないた め、強制排出できません。




プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

プリンターに受信されているすべてのジョブを実行して印刷します。 この操作によって、データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。次に手順を 説明します。


1. 右記のディスプレイ状態で〈オンライン〉 ボタンを押します。

補足

・〈オンライン〉ボタンを押すと、プリンターはデータ を受信できない状態になります。



2. 〈排出/セット〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。



すべてのジョブを実行して印刷すると、「オ フライン」の表示になります。

補足


・パラレルインターフェイス、USB インターフェイス を使用している場合、手順1の〈オンライン〉ボタン を押すタイミングによって、データ受信がジョブの途 中になることがあります。 この場合、それ以降のデータは〈排出/セット〉ボタ ンを押したあと、新しいジョブとして認識されます。 手順3のオフライン解除後、新しいジョブとして処理

3. 〈オンライン〉ボタンを押します。 「プリント デキマス」の表示になります。

補足

されます。

・「プリント デキマス」が表示されたあと、新しいジョ ブとして処理されるデータは、共通メニューの [プリ ントモード シテイ] で [ジドウ] が設定されている場 合、正常に印刷されないことがあります。



1.4 その他の印刷機能

ESC/P エミュレーションモードで使用できる、本機の印刷機能について説明します。

Nアップ

N アップは、複数ページを縮小して、1 枚の用紙に印刷する機能です。 ESC/P モードでは、2 アップを利用できます。

フォーム合成

ESC/P モードでは、あらかじめフォームをプリンターに登録しておき、プリントデータ に合成して印刷できます。ESC/P および ART IV のフォームを使用できます。 操作パネルから、合成するフォームを指定できます。

バーコード

ESC/P モードでは、バーコードを利用できます。利用できるバーコード規格は、次のとおりです。

- ・ JAN コード
- · CODE39
- · CODABAR
- · Industrial 2 of 5
- Matrix 2 of 5
- · Interleaved 2 of 5

フォームについて

本機では、ESC/Pを使用して定形のフォームを登録できます。フォームは、64 ファイルまで登録できます。

補瓦

・フォーム登録数の上限を超えてフォームを登録しようとした場合、またはフォーム用のメモリー容量がいっぱいになった場合、フォーム登録の操作中にエラーなどは表示されませんが、新しいフォームは登録されません。

フォームが登録されたかどうかは、[ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト] で確認してください。[ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト] については、『ユーザーズガイド 6.2 レポート / リストを印刷する』を参照してください。


2 ESC/P モードの設定

2.1 モードメニューについて

メニューの種類およびエミュレーションモードメニューの階層について説明します。

本機のメニュー

メニューには、エミュレーション関連を設定するモードメニューとプリンターのそのほか の設定を行う共通メニューがあります。



ESC/P エミュレーションを使用する場合、共通メニューで以下の項目が設定できます。

- ・ポート ノ キドウ(パラレル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100) ESC/P エミュレーションを使用するポートを起動します。
- ・プリントモード シテイ(パラレル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100(初期値: [ジドウ])) ポートのプリントモード指定を、ESC/P エミュレーションが使用できるように設定します。プリントモードとして [ESC/P]、または [ジドウ] を選択します。
- ・ESC/Pフォーム サクジョ

参照

・『ユーザーズガイド 4.2 メニュー項目の説明』

ESC/P モードメニューは、ESC/P エミュレーションの固有な設定をするためのメニュー です。


モードメニューの設定内容を印刷中に変更できます。この場合、変更された設定は、次の ジョブから反映されます。

モードメニューは、次のような階層で構成されています。

・モードメニュー>メニュー項目>項目>候補値

補足

・項目のないメニュー項目もあります。 項目は、項目 1、項目 2、項目 3 に分けられる場合があります。 (以降、特に断らないかぎり項目と呼びます。)



上記の図は、ESC/Pモードメニューの階層の一部を表したものです。

参照

・モードメニューで設定できる項目および操作:「2.2 ESC/P モードメニューの設定」(P. 15)

2.2 ESC/P モードメニューの設定

モードメニューで設定できる項目と、その操作方法について説明します。

ESC/P 設定項目一覧

モードメニューで設定できる項目について説明します。

プリント機能メニュー

ヨウシ トレイ (用紙トレイ)

印刷に使用する用紙トレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

[トレイ1] (初期値)

[トレイ2]

[トレイ3]

[トレイ4]

[ジドウ]

[ヨウシ サイズ] で設定した用紙がセットされている用紙トレイを探し出し、そこから自動給紙します。

注記

• [トレイ 1] ~ [トレイ 4] を選択した場合、その用紙トレイにセットされている用紙の大きさが用紙 サイズとなるため、[ヨウシ サイズ] の設定はできません。

補足

- [ジドウ] を選択した場合、同じサイズの用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているときは、共通メニューで設定されているトレイの優先順位に従って給紙されます。また、同じサイズの用紙が異なる向きで複数のトレイにセットされているときは、横にセットされている用紙が優先されます。
- ・ [トレイ 3]、および [トレイ 4] は、オプショントレイが取り付けられている場合に表示されます。

ヨウシ サイズ (用紙サイズ)

印刷する用紙のサイズを設定します。[ヨウシ トレイ] の設定が [ジドウ] の場合に設定できます。また、設定できる用紙はカット紙だけです。

候補値は次のとおりです。

[A4] (初期值)

[A5] [B5]

[8.5×14] (リーガル)

[8.5×13] (フォリオ)

[8.5×11] (レター)

注記

・[ヨウシ トレイ] を [トレイ 1] ~ [トレイ 4] のどれかに設定しているときには、[ヨウシ サイズ] は 設定できません。設定しているトレイにセットされている用紙サイズが表示されます。

補足

- ・ [バイリツ] で [コテイバイリツ] または [カットシゼンメン] が設定されている場合、[ゲンコウ サイズ] と [ヨウシ サイズ] の組み合わせで倍率が自動的に設定されます。 また、2 アップモードが設定されている場合は、[ゲンコウ サイズ] と [ヨウシ サイズ] の 1/2 の組み合わせで倍率が自動設定されます。
- ・セットされている用紙サイズが不明なときは、[**] と表示されます。

ゲンコウ サイズ (原稿サイズ)

クライアントで作成された原稿のサイズと向きを設定します。

候補値は次のとおりです。

[ヨウシ タテ] (初期値)

[ヨウショコ]

[A4 97] [A4 31] [A3 97] [A3 31] [A5 97] [A5 31] [B4 97]

[B4 ヨコ] [B5 タテ] [B5 ヨコ] [ハガキ タテ] [ハガキ ヨコ]

[11×17 タテ] [11×17 ヨコ] (タブロイド)

[8.5×14 タテ] [8.5×14 ヨコ] (リーガル)

[8.5×13 タテ] [8.5×13 ヨコ] (フォリオ)

[8.5×11 タテ] [8.5×11 ヨコ] (レター)

[R15×12 ヨコ] (連続紙 15×12 印字保証桁 136 桁 /72 行)

[R15×11 ヨコ] (連続紙 15×11 印字保証桁 136 桁 /66 行)

[R10×12 タテ] (連続紙 10×12 印字保証桁 80 桁 /72 行)

[R10×11 タテ] (連続紙 10×11 印字保証桁 80 桁 /66 行)

補足

- ・[ゲンコウ サイズ]で連続紙を選択した場合、[ヨウシイチ]の設定はできません。
- 「バイリツ」で [コテイバイリツ] または [カットシゼンメン] が設定されている場合、「ゲンコウ サイズ」と [ヨウシ サイズ] の組み合わせで倍率が自動設定されます。
 また、2 アップモードが設定されている場合は、「ゲンコウ サイズ」と [ヨウシ サイズ] の 1/2 の組み合わせで倍率が自動設定されます。
- ・ここで設定する方向は原稿の向きです。トレイ内の用紙のセットの方向には影響しません。
- ・[ヨウシ タテ]、[ヨウシ ヨコ]を選択した場合は、[ヨウシ サイズ]で指定したサイズと同じになります。

プリントブスウ(プリント部数)

印刷する部数を設定します。

設定できる範囲は、1 (初期値) ~ 250 部です。

注記

・クライアントからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、操作パネルの設定もその値に書き換えられます。ただし、NetWare、LPD ポートから指定された部数は、印刷後、操作パネルの設定を書き換えることはありません。

補足

・〈lackbrace〉 または〈lackbrace〉 ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える ことができます。また、〈lackbrace〉 と〈lackbrace〉 ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

バイリツ(倍率)

■コテイバイリツ(固定倍率)(初期値)

設定されている原稿サイズと用紙サイズから倍率が自動算出され、原稿サイズの印字エリ アが用紙サイズの印字エリアに収まるように印字されます。このため、原稿サイズと用紙 サイズが同じならば 100% (等倍) 印字となります。また、2 アップが設定されている場 合には、2枚分の原稿サイズが1枚の用紙サイズの印字エリアに収まるように印字されま

■ニンイバイリツ(任意倍率)

任意の倍率値を設定します。縦および横について、それぞれ独立して 45 ~ 210% の間 で 1% 単位で設定できます。初期値は 100% です。

■カットシゼンメン(カット紙全面)

カット紙全面領域が印字エリアに印字されます。

カット紙全面とは、設定されている原稿サイズと用紙サイズから自動算出される倍率のこ とです。設定されている原稿サイズの物理的な紙の大きさが用紙サイズの印字エリアに収 まるように印字されます。

補足

- ・[ゲンコウ サイズ] で連続紙が設定されている場合、[コテイバイリツ] または [カットシゼンメン] は 同じ印字結果になります。
- ・〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える ことができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

リョウメン(両面)

両面印刷を設定します。

候補値は次のとおりです。

[シナイ] (初期値)

両面印刷を行いません。

[サユウ ビラキ]

左右開きになるように印刷します。

[ジョウゲ ビラキ]

上下開きになるように印刷します。

2アップ

2 アップとは、2 ページ分のデータを 1 ページに印字する機能です。用紙方向によって上下または左右のいずれかに印字されます。

候補値は次のとおりです。

[シナイ] (初期値)

2アップ印字を行いません。

[ジュン ホウコウ]

2 アップ印字を行います。最初に受信したページを用紙の左側、または上側に印字します。 [ギャク ホウコウ]

2アップ印字を行います。最初に受信したページを用紙の右側、または下側に印字します。

注記

・[ゲンコウ サイズ] で横向きを指定している場合、[ジュン ホウコウ] と [ギャク ホウコウ] のどちら を設定しても同じ結果となります。

ハイシュツサキ(排出先)

印刷した用紙の排出先トレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

[センタートレイ] (初期値)

[リアトレイ]

[オフセットハイシュツトレイ]

補足

- ・[リアトレイ]は、オプションのリアトレイが取り付けられている場合に設定できます。
- [オフセットハイシュツトレイ] は、オプションのオフセット排出トレイが取り付けられている場合に 設定できます。

フォント

■カンジショタイ(漢字書体)

2 バイト系文字(漢字)の書体を、[ミンチョウ](初期値)、[ゴシック]のどちらかに設定します。なお、2 バイト系半角文字もこの書体が適用されます。

■エイスウジショタイ(英数字書体)

1 バイト系文字 (ANK) の書体を、[ローマン] (初期値)、[サンセリフ] のどちらかに設定します。

補足

・本設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。

参照

・「1.2 フォントについて」(P. 9)

ヨウシイチ(用紙位置)

[ゲンコウ サイズ]でカット紙が選択されている場合の、用紙位置およびシートフィー ダー設定の有無を設定します。

候補値は次のとおりです。

[CSF ナシ] (初期値)

カットシートフィーダー設定をなしに設定します。

[CSF アリ]

カットシートフィーダー設定をありに設定します。

・[ゲンコウ サイズ]で連続紙を選択した場合、[ヨウシイチ]の設定はできません。

イチホセイ(位置補正)

データをプリントする位置を縦または横方向に移動し、余白の位置を変える機能です。

■ジョウゲ ホウコウ(上下方向)

-250~250mm の範囲で、1mm 刻みに設定できます。初期値は [0mm] です。 インチ表示の場合、-9.8 ~ 9.8" の範囲で、0.1" 刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。

■サユウ ホウコウ(左右方向)

-250~250mm の範囲で、1mm 刻みに設定できます。初期値は [0mm] です。 インチ表示の場合、-9.8~9.8"の範囲で、0.1"刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。

- ・ 印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。また、位置補正により印字エリアを 超えたデータは、印字されません。
- ・〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える ことができます。また、〈lacktriangle〉と〈lacktriangle〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

ケイセン(罫線)

2 バイト系罫線の印字方法を設定します。

候補値は次のとおりです。

[イメージ](初期値)

2 バイト系罫線をイメージで印刷します。

罫線とイメージデータのずれがなくなります。

[フォント]

2 バイト系罫線をプリンター内蔵のフォントで印刷します。

選択した書体と統一した罫線が印字されます。

インジセイギョ(印字制御)

■カンジコードヒョウ(漢字コード表)

使用する漢字コード表を設定します。

候補値は次のとおりです。

[エプソン](初期値)

セイコーエプソン株式会社の VP-1000 のコード体系に設定します。

[トウシバ]

株式会社東芝の J-3100 のコード体系に設定します。

■ハクシ セツヤク(白紙節約)

改ページだけのデータのように、プリントするデータがまったくない場合に、白紙を排出 するかどうかを設定します。

工場出荷時は、白紙を排出しないように設定されています。

- ・[スル] に設定した場合、外字で作成されたスペースや、白だけのイメージデータのときは白紙が排出 されます。
- ・[スル] に設定した場合、2 アップ印刷または両面印刷の指示がされている場合、白紙になるページは スキップして処理されます。

■イメージ エンハンス

イメージエンハンスとは、白黒の境めを滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度 を高める機能です。

候補値は次のとおりです。

[スル] (初期値)

イメージエンハンス機能を使用して印刷します。

イメージエンハンス機能を使用しないで印刷します。

■インジ ケタ ハンイ(印字桁範囲)

右マージンの位置を拡張することができます。

候補値は次のとおりです。

[ヒョウジュン](初期値)

右マージン位置を 10cpi で 136 桁位置に設定します。

[ハンイ カクチョウ]

印字倍率の設定によって、10cpi で 136 桁位置の右側に余白がある場合に右マージン位 置を拡張し、その領域にも印字します。

- ・印字桁範囲を [ハンイ カクチョウ] から [ヒョウジュン] に設定変更した場合は、左右マージン値が 初期化されます。
- ・コマンドで右マージン位置が設定された場合は、その位置が右端となります。

ESCP スイッチ

注記

・[モジヒンイ]、[シュクショウモジ]、[モジコードヒョウ]、[ページ チョウ] および [1 インチミシン メスキップ] の各設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映さ れません。

■モジヒンイ(文字品位)

文字の印字品質モードを [コウヒンイ] (初期値)、または [ドラフト] に設定します。

補足

- ・設定状態の変更で、実際の印字は変化しません。
- ・本設定は、文字品位選択コマンドに影響します。文字品位選択コマンドについては、商品マニュアルの『リファレンスマニュアル(ESC/P対応)』を参照してください。

■シュクショウモジ(縮小文字)

1 バイト系の英数字を印字する場合、文字を縮小して印字することができます。

候補値は次のとおりです。

[シナイ] (初期値)

英数字を等倍で印字します。

[スル]

英数字を縮小して印字します。

■モジコードヒョウ(文字コード表)

1 バイト系の英数字を印字する場合のコード表の種類を設定します。国内版アプリケーションをご使用の場合は [カタカナ] (初期値) に、海外版アプリケーションをご使用の場合は [カクチョウグラフィックス] に設定してください。

■ページ チョウ (ページ長)

1ページの長さ(印字エリア)を[11インチ](初期値)か[12インチ]に設定します。

■1 インチミシンメスキップ(1 インチミシン目スキップ)

ページとページの間を1インチ空けるか、空けないかを設定します。

候補値は次のとおりです。

[シナイ] (初期値)

ページとページの間を空けません。

[スル]

ページとページの間を 1 インチ空けます。1 インチ空けるように設定すると、連続紙使用時のミシン目スキップのように、カット紙の場合でもページの間隔を 1 インチ空けて印字することができます。

注記

・[ヨウシイチ]でカットシートフィーダーがなしに設定されている場合に実行されます。

■キュウシイチ (給紙位置)

印字開始位置を、用紙の上端から [8.5 ミリ] (初期値) か [22 ミリ] に設定します。 インチ表示の場合、[0.3"] (初期値) か [0.9"] に設定します。

■CR ノ キノウ (CR の機能)

CR コマンド受信時の動作を設定します。

候補値は次のとおりです。

[フッキ] (初期値)

印字復帰だけを行います。

[フッキ/カイギョウ]

印字復帰し、直後に改行を行います。

■0 ノ ジタイ(0の字体)

数字の0の字体を設定します。

[O](初期值)

普通の字体を設定します。

[Ø]

斜線のついた字体を設定します。

カクチョウシ シテイ(拡張子指定)

指定した拡張子を有効にするかどうかを設定します。有効にすると、テキストコードで制御できるようになります。初期値は [ムコウ] です。

補足

・拡張コマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが続く形式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト(16進数で1BHであるESCとそれに続く;(セミコロン=3BH))のことです。

カクチョウシ モジ(拡張子文字)

テキストコードで制御できるようにする場合は、拡張コマンドの拡張子(先頭 2 バイト)を指定します。有効コードは $0x21 \sim 0x7d$ です。初期値は [&%] です。

補足

・拡張コマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが続く形式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト(16進数で1BHであるESCとそれに続く;(セミコロン=3BH))のことです。

フォーム ゴウセイ(フォーム合成)

ESC/P および ART IV モードで登録されているフォーム名(各モード No.01 \sim 64)を選択することによって、常にフォーム合成を行います。初期値は、[シナイ] です。

注記

- ・この項目は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。
- フォームを選択したあとでフォームが削除された場合でも、再び本メニューを表示したときには、そのフォーム名が表示されます。ただし、その表示状態から〈▼〉または〈▲〉ボタンで表示を変更すると、削除されたフォームは表示されなくなります。この場合[シナイ]に設定されます。
- ・フォームが登録されていない状態でフォーム合成を選択した場合は、「フォームトウロク ハ アリマセン」というメッセージが表示されます。

メモリーメニュー

NV メモリー (No.01 \sim 05) に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出すことができます。

タチアゲ メモリー (立ち上げメモリー)

立ち上げメモリーとは、あらかじめ [メモリー トウロク] で登録しておいた NV メモリー (No.01 \sim 05) を電源投入時やシステムリセット時などに読み出すことです。

ここでは、読み出す NV メモリーの No. を設定します。

初期値は[コウジョウ シュッカジ]で、工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げます。

メモリー ヨビダシ (メモリー呼び出し)

あらかじめ登録されている設定内容を呼び出す機能です。

呼び出すメモリーの No. を設定します。

初期値は [コウジョウ シュッカジ] で、工場出荷時の設定内容を呼び出します。

メモリー トウロク(メモリー登録)

メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶している ROM と、ユーザーが設定内容を保存できる NV メモリー (No.01 \sim 05) があります。

メモリー登録では、NV メモリー (No.01 \sim 05) にあらかじめ設定したモードメニュー の各種設定内容をひとまとめにして登録します。

登録しておくと、モードメニューの設定内容を簡単に呼び出したり、電源投入時に、毎回 同じ設定を繰り返す必要がなくなります。

登録した設定内容は、NV メモリーの初期化、またはメモリー削除を行うまで保持されます。

メモリー サクジョ(メモリー削除)


NV メモリーに登録した設定内容を削除します。 ここでは、削除するメモリーの No. を設定します。

補足

- ・メモリーに設定内容が登録されていない場合、[No.01] ~ [No.05] は表示されません。
- ・登録中、クライアントからのコマンドによって設定値が異なってしまうことがあるため、登録は〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから行うことをお勧めします。

ESC/P モードメニューの設定方法

モードメニューの設定方法について、ESC/P モードの原稿サイズを [A3 タテ] に設定 する場合を例に説明します。



2.3 ESC/P モードのリストについて

ESC/P モードのリストについて説明します。

補足

・ほかのレポート / リストについては、『ユーザーズガイド 6.2 レポート / リストを印刷する』を参照してください。

ESC/Pモードのリスト

・ESC/P 設定リスト ESC/P モードでの設定値を確認できます。



・ ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト [ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト] では、登録したフォーム、ロゴ、 ユーザー定義領域の使用状況などを確認できます。

		田時: 2004/04/18 08:04 ページ:11協
ART IVフォーム一覧		
登録番号 登録フォーム名	パイト数	
PRODUITE A FE		
PR201Hフォーム一覧 登録番号 登録フォーム名	バイト数	
ESC/Pフォーム一覧		
登録番号 登録フォーム名	パイト数	
口ゴ一覧		
登録番号 登録ロゴ名	バイト数	
ART IVユーザー定義領域使用も	识	
総パイト数 空きパイト数	32768 32768	
使用パイト数 ART IV外字データ	0	
ART IV線タイプデータ ART IVグレーパターンデータ	0	
ART IV描画パターンデータ ART IVコマンドマクロデータ	0	
ユーザー定義メモリー情報		
フォーム、ロゴ登録メモリーサイズ	ハードディスク使用	

プリント方法

操作パネルで、[レポート / リスト] > [プリントゲンゴ] > [ESC/P セッテイ リスト] または [レポート/リスト] > [ユーザーテイギ リスト] を選択し、印刷します。

3 ESC/P モード関連資料

3.1 倍率值一覧表

補足

・お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

固定倍率值

原稿 サイズ	用紙 サイズ	А3	A4	A5	B4	В5	11×17	8.5×14	8.5×13	8.5×11	ハガキ
A 2	長辺	100	70	49	86	60	103	84	78	66	100
A3	短辺	100	70	48	86	60	94	72	72	72	100
A 4	長辺	143	100	70	123	86	147	120	112	94	48
A4	短辺	143	100	69	123	86	135	103	103	103	45
٨Ε	長辺	204	143	100	177	123	210	172	160	135	69
A5	短辺	207	145	100	178	124	195	149	149	149	65
B4	長辺	116	81	57	100	70	119	98	90	76	100
В4	短辺	116	81	56	100	70	109	83	83	83	100
DE	長辺	164	116	81	143	100	171	140	130	109	56
B5	短辺	164	116	81	143	100	156	120	120	120	53
11×17	長辺	97	68	48	84	59	100	82	76	64	100
11×17	短辺	106	74	51	92	64	100	77	77	77	100
8.5×14	長辺	119	83	58	102	72	122	100	93	78	100
6.5×14	短辺	139	97	67	120	84	131	100	100	100	100
8.5×13	長辺	128	90	63	111	77	132	108	100	84	100
6.5×13	短辺	139	97	67	120	84	131	100	100	100	100
8.5×11	長辺	152	106	74	131	92	156	128	119	100	100
8.5×11	短辺	139	97	67	120	84	131	100	100	100	100
ハギナ	長辺	100	100	145	100	178	100	100	100	100	100
ハガキ	短辺	100	100	153	100	190	100	100	100	100	100
15×1	長辺	119	83	58	103	72	122	100	93	78	100
15×1	短辺	103	72	50	89	62	97	74	74	74	100
15×2	長辺	119	83	58	103	72	122	100	93	78	100
15×2	短辺	95	66	46	81	57	89	68	68	68	100
10×11	長辺	147	103	72	127	89	151	124	115	97	50
IUXII	短辺	142	99	68	122	85	133	102	102	102	45
10×12	長辺	135	95	66	117	81	139	114	105	89	46
IUXIZ	短辺	142	99	68	122	85	133	102	102	102	45

単位:[%]

補足

・長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% と なります。

固定倍率値(2アップ指定時)

原稿 サイズ	用紙 サイズ	A3/2	A4/2	A5/2	B4/2	B5/2	11×17 /2	8.5×14 /2	8.5×13 /2	8.5×11 /2	ハガキ /2
A 2	長辺	70	49	100	60	100	66	50	50	50	100
A3	短辺	70	48	100	60	100	72	59	54	45	100
0.4	長辺	100	70	48	86	60	94	72	72	72	100
A4	短辺	100	69	48	86	59	103	84	78	65	100
A5	長辺	143	100	69	123	86	135	103	103	103	45
A5	短辺	145	100	69	124	86	149	121	112	94	47
B4	長辺	81	57	100	70	49	76	58	58	58	100
D4	短辺	81	56	100	70	48	83	68	63	53	100
B5	長辺	116	81	56	100	70	109	83	83	83	100
В5	短辺	116	80	55	100	69	120	98	90	76	100
11×17	長辺	68	48	100	59	100	64	49	49	49	100
11×17	短辺	74	51	100	64	100	77	62	58	48	100
8.5×14	長辺	83	58	100	72	50	78	60	60	60	100
0.5×14	短辺	97	67	100	84	57	100	82	75	63	100
8.5×13	長辺	90	63	100	77	54	84	64	64	64	100
0.5×13	短辺	97	67	100	84	57	100	82	75	63	100
8.5×11	長辺	106	74	51	92	64	100	77	77	77	100
0.5×11	短辺	97	67	46	84	57	100	82	75	63	100
ハガキ	長辺	100	145	100	178	124	100	149	149	149	65
ハガヤ	短辺	100	153	105	190	131	100	185	172	144	71
15×11	長辺	83	58	100	72	100	78	60	60	60	100
15×11	短辺	72	50	100	62	100	74	60	56	47	100
15×12	長辺	83	58	100	72	100	78	60	60	100	100
13×12	短辺	66	46	100	57	100	68	55	51	100	100
10×11	長辺	103	72	50	89	62	97	74	74	74	100
IUXII	短辺	99	68	47	85	59	102	83	77	64	100
10×12	長辺	95	66	46	81	57	89	68	68	68	100
10/12	短辺	99	68	47	85	59	102	83	77	64	100

単位:[%]

補足

・長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% と なります。

カット紙全面倍率値

原稿 サイズ	用紙 サイズ	А3	A4	A5	B4	В5	11×17	8.5×14	8.5×13	8.5×11	ハガキ
۸.2	長辺	98	69	48	85	59	101	83	77	64	100
A3	短辺	97	68	47	84	58	91	70	70	70	100
A 4	長辺	138	97	68	120	84	142	117	108	91	100
A4	短辺	137	96	66	118	82	129	99	99	99	100
٨Ε	長辺	196	137	96	169	118	201	165	153	129	66
A5	短辺	195	136	94	168	117	183	140	140	140	62
B4	長辺	113	79	55	98	68	116	95	88	74	100
D4	短辺	112	78	54	97	67	105	81	81	81	100
B5	長辺	160	112	78	138	97	165	135	125	105	54
БЭ	短辺	158	110	76	136	95	149	114	114	114	50
11×17	長辺	95	67	47	82	57	98	80	74	63	100
11/17	短辺	103	72	50	89	62	97	74	74	74	100
8.5×14	長辺	116	81	57	100	70	119	98	90	76	100
8.5×14	短辺	133	93	64	115	80	125	96	96	96	100
8.5×13	長辺	125	87	61	108	75	128	105	97	82	100
6.5×15	短辺	133	93	64	115	80	125	96	96	96	100
8.5×11	長辺	147	103	72	127	89	151	124	115	97	100
0.5×11	短辺	133	93	64	115	80	125	96	96	96	100
ハガキ	長辺	100	195	136	100	168	100	100	100	183	94
ハカヤ	短辺	100	201	139	100	173	100	100	100	207	91
15×11	長辺	135	95	66	117	81	139	105	114	89	46
13/11	短辺	142	99	68	122	85	133	102	102	102	45
15×12	長辺	135	95	66	117	81	139	105	114	89	46
13/12	短辺	142	99	68	122	85	133	102	102	102	45
10×11	長辺	147	103	72	127	89	151	115	124	97	50
10/11	短辺	142	99	68	122	85	133	102	102	102	45
10×12	長辺	147	103	72	127	89	151	124	115	97	50
10/12	短辺	142	99	68	122	85	133	102	102	102	45

単位:[%]

補足 ・ 長辺または短辺の倍率値が $45\sim210\%$ の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% と なります。

カット紙全面倍率値(2 アップ指定時)

原稿 サイズ	用紙 サイズ	A3/2	A4/2	A5/2	B4/2	B5/2	11×17 /2	8.5×14 /2	8.5×13 /2	8.5×11 /2	ハガキ /2
А3	長辺	69	48	100	59	100	64	49	49	100	100
AS	短辺	68	47	100	58	100	70	57	53	100	100
A4	長辺	97	68	47	84	58	91	70	70	70	100
A4	短辺	96	66	46	82	57	99	80	74	62	100
۸۶	長辺	137	96	66	118	82	129	99	99	99	100
A5	短辺	136	84	65	117	80	140	114	106	88	100
B4	長辺	79	55	100	68	48	74	57	57	57	100
D4	短辺	78	54	100	67	46	81	66	61	51	100
B5 -	長辺	112	78	54	97	67	105	81	81	81	100
B0	短辺	110	76	53	95	65	114	93	86	72	100
11×17	長辺	67	47	100	57	100	63	48	48	48	100
11×17	短辺	72	50	100	62	100	74	60	56	47	100
8.5×14	長辺	81	47	100	70	49	76	58	58	58	100
8.5×14	短辺	93	50	100	80	55	96	78	72	61	100
0.512	長辺	87	61	100	75	52	82	63	63	63	100
8.5×13	短辺	93	64	100	80	55	96	78	72	61	100
8.5×11	長辺	103	89	100	89	72	97	74	74	74	100
6.5×11	短辺	93	80	100	80	55	96	78	72	61	100
11 43 4-	長辺	195	136	94	168	117	183	140	140	140	62
ハガキ	短辺	201	139	96	173	119	207	169	156	131	65
1511	長辺	95	66	46	81	57	89	68	68	68	100
15×11	短辺	99	68	47	85	59	102	83	77	64	100
1512	長辺	95	66	46	81	57	89	68	68	68	100
15×12	短辺	99	68	47	85	59	102	83	77	64	100
10.11	長辺	103	72	50	89	62	97	74	74	74	100
10×11	短辺	99	68	47	85	59	102	83	77	64	100
10.12	長辺	103	72	50	89	62	97	74	74	74	100
10×12	短辺	99	68	47	85	59	102	83	77	64	100

単位:[%]

補足

[・] 長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% と なります。

3.2 用紙サイズと印字可能桁数

補足

・お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

給紙位置 22mm の場合

田ダサノブ	縦員	置き	横置	置き
用紙サイズ	印字桁数	印字行数	印字桁数	印字行数
A3	113	92	161	63
B4	97	78	139	53
A4	79	63	113	42
B5	68	53	97	35
A5	54	42	79	27
はがき	35	30	54	19
11×17	106	94	166	58
8.5×14	81	76	136	43
8.5×13	81	70	126	43
8.5×11	81	58	106	43

給紙位置 8.5mm の場合

用紙サイズ	縦間	置き	横置	≣ð
用紙リイス	印字桁数	印字行数	印字桁数	印字行数
A3	113	95	161	66
B4	97	82	139	56
A4	79	66	113	45
B5	68	56	97	39
A5	54	45	79	31
はがき	35	30	54	19
11×17	106	98	166	62
8.5×14	81	80	136	47
8.5×13	81	74	126	47
8.5×11	81	62	106	47

補足

- ・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- ・縦/横倍率はそれぞれ 100% です。
- ・ハードウエアの構成によって使用できない用紙サイズもあります。

カット紙全面の場合

E 44 4 - 2	縦貫	L き	横置き		
用紙サイズ	印字桁数	印字行数	印字桁数	印字行数	
А3	116	99	165	70	
B4	101	85	143	60	
A4	82	70	116	49	
B5	71	60	101	42	
A5	58	49	82	34	
はがき	39	34	58	23	
11×17	110	102	170	66	
8.5×14	85	84	140	51	
8.5×13	85	78	130	51	
8.5×11	85	66	110	51	

- ・ 文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。 ・ ハードウエアの構成により使用できない用紙サイズもあります。

15インチ連続紙モード(横固定/左置き)の場合

田紅サノデ	縦間	置き	横置き	
用紙サイズ	印字桁数	印字行数	印字桁数	印字行数
対応する全用紙サイズ	136	66	136	72

・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。

10 インチ連続紙モード

用紙サイズ	縦置き		横置き	
州似りイス	印字桁数	印字行数	印字桁数	印字行数
対応する全用紙サイズ	80	66	80	72

索引

記号・英数

ESC/P 設定リスト	
ア	
アウトラインフォント 印字可能桁数 エミュレーションモード	31
力 カット紙全面倍率値	30 10 27
Л	
排出 バーコード フォーム フォーム合成 フォントキャッシュ ホストインターフェイス	12 12 12 9
₹	
モードメニュー モードメニューの設定方法	
ヤ ユーザー定義文字	9

マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

・マニュアノ	レの名称	DocuPrint 3- ESC/P エミュレーショ	40A ン設定ガイド	・管理番号	ME3271J1-1
	· ·				1
・ご芳名			・貴社名		
・所属部門			・電話番号		[内線]
・所在地					
・ページ	・行		・内容へのご排	指摘 / ご要望	
		・富士ゼロ、	ックス記入欄		
		・記事		・受付 NO.	・ 受付担当印
<u> </u>					1 HE

切
り
取
り
線

-----[折り込み線]-----

富士ゼロックス(株) 社内メール扱い

[送付先]

HID 開発部

マニュアルグループ 行

担当社員		
事業部	営業所	課 G
	氏名	
		

-----[折り込み線]---

- ・ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡 しください。
- ・このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理のお問い合わせ、消耗品のご購入について、 および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。

THE DOCUME FUJI X		X
	保守・操作の問い合わせ 消耗品のご用命は、 裏面の電話番号へご連絡	
A-24017	●裏面の配入がない場合の連絡先 富士ゼロックスプリンティングシ ブリンターサポートデスク TEL: 0120-66-2209 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:30	

THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX	X
●保守・操作の問い合わせ(テレフォンセンター)	
TEL.	
FAX.	
●用紙・消耗品のご用命 (商品センター)	
TEL.	
●お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。	0
機 種 [機械 No.	

表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンティングシステムズプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 03-3342-1552

フリーダイヤル受付時間:土曜、日曜、祝日を除く9時~12時、13時~17時30分、東京でお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint 340A ESC/P エミュレーション設定ガイド

著作者 ― 富士ゼロックス株式会社 発行者 ― 富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 発行年月-2004年7月第1版

(帳票 No: ME3271J1-1)

モードメニュー一覧 (ESC/P)

